

SurfaceTM

WINDOWS 8 PRO AND WINDOWS RT
WINDOWS 8 PRO ET WINDOWS RT
WINDOWS 8 PRO UND WINDOWS RT

- 2. English
- 9. Français
- 17. Deutsch

SURFACE WINDOWS 8 PRO AND WINDOWS RT

CLEANING & USAGE INSTRUCTIONS

Always handle your device with care to maintain its appearance. To clean, wipe the outer surface with a soft, lint-free cloth.

This symbol identifies safety and health messages in this Device Guide

WARNING: Read Safety & Health Info

Read this guide for important safety and health information and the terms of the Limited Warranty that apply to the Microsoft® device that you have purchased. Keep all printed guides for future reference. Failure to follow instructions and properly set up, use, and care for this product can increase the risk of serious injury or death, or damage to the device or devices. For an online version of this guide go to: www.microsoft.com/surface/support

Warning: Do Not Attempt Repairs

Do not attempt to take apart, open, service, or modify the product, accessories, or power supply. Doing so could present the risk of electric shock or other hazard. Any evidence of any attempt to open and/or modify this device, including any peeling, puncturing, or removal of any of the labels, will void the Limited Warranty.

Warning: AC Adapter Safety

Failure to take the following precautions can result in serious injury or death from electric shock or fire or in damage to the device. To select an appropriate power source for your device:

- Use only the power supply unit and AC power cord that came with your device or that you received from an authorized Microsoft retailer.
- Do not use non-standard power sources, such as generators or inverters, even if the voltage and frequency appear acceptable. Only use AC power provided by a standard wall outlet.
- Do not overload your wall outlet, extension cord, power strip, or other electrical receptacle. Confirm that they are rated to handle the total current (in amps [A]) drawn by the device (indicated on the power supply unit) and any other devices that are on the same circuit.
- On devices where the AC prongs may be folded for storage, before plugging the AC adapter into a power outlet, make sure its prongs are fully extended.
- On devices where the AC prongs are removable and where the power supply uses a universal adapter, before plugging the AC adapter into a power outlet, make sure the prong assembly is of the proper configuration for the power outlet and fully seated into the adapter.

Caution: Cable and Cord Safety

Arrange all cables and cords so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area. Do not allow children to play with cables and cords.

To avoid damaging the power cords and power supply:

- Protect the power cords from being walked on.
- Protect cords from being pinched or sharply bent, particularly where they connect to the power outlet, the power supply unit, and the device.
- Do not jerk, knot, sharply bend, or otherwise abuse the power cords.
- Do not expose the power cords to sources of heat.
- Keep children and pets away from the power cords. Do not allow them to bite or chew on them.
- When disconnecting the power cords, pull on the plug—do not pull on the cord.
- If a power cord or power supply becomes damaged in any way, stop using it immediately.
- Unplug your device during lightning storms or when unused for long periods of time.

- For devices with an AC power cord that connects to the power supply, always connect the power cord according to the following instructions:
 - 1 Plug the AC power cord into the power supply until it seats fully.
 - 2 Plug the other end of the AC power cord into the wall outlet.

Warning: Battery Safety

This device contains a built-in battery, improper use of which may result in explosion. Do not heat, open, puncture, mutilate, or dispose of the product in fire. Do not leave the device in direct sunlight for an extended period of time, which could cause melting or battery damage. The battery in this device is not user replaceable and should only be replaced by Microsoft or a Microsoft Authorized Service Provider. See www.microsoft.com/surface/support for additional details.

Warning: Use Near Water

To reduce the risk of fire or shock, do not use this device near water and do not expose it to rain or moisture. Do not attempt to dry device with a hair dryer or a microwave oven.

Warning: Hearing Safety

Set the volume loud enough to hear clearly in quiet surroundings, and no louder.

Do not increase the volume after you start listening. Your ears can adapt over time so that high volume sounds normal, but the high volume may still damage your hearing.

- Do not increase the volume to block out outside noise. The combination of outside noise and sound from your headphones can damage your hearing. Sealed or noise-canceling headphones can reduce outside noise so that you don't have to turn up the volume.

If you can't understand someone nearby speaking normally, turn down the volume. Sound that drowns out normal speech can damage your hearing. Even with sealed or noise-canceling headphones, you should be able to hear nearby people speak.

Minimize Your Time Listening to Loud Sound

The more time you spend exposed to loud sound, the more likely you are to damage your hearing. The louder the sound, the less time it takes to damage hearing.

- Minimize your time listening to loud sound. At maximum volume, listening to music on the device with headphones can permanently damage your hearing in 15 minutes.
- Even lower volumes can damage hearing if you are exposed for many hours.
- All of the sound that you are exposed to during a day adds up. If you are exposed to other loud sound, it takes less time listening at high volumes to cause hearing damage.
- To safely use the device with no time limit, keep the volume low enough that you can carry on a conversation with people nearby.

Be Aware of Hearing Loss Symptoms

Stop using this device and have your hearing checked if you experience:

- Any hearing loss.
- You hear ringing in your ears.
- Your speech sounds muffled.
- Sound seems dull or flat.

It is a good idea to have your hearing checked regularly by an audiologist. For more information, see www.microsoft.com/surface/support

Warning: Be Aware of Your Surroundings

In order to reduce the potential risk of injury due to distractions while using this device, be careful and attentive while driving, riding a bicycle, or walking. Use of the device alone or with headphones (even if used only in one ear) while driving a vehicle or riding a bicycle is not recommended and is illegal in some areas. Check and obey the laws and regulations on the use of mobile devices in the areas where you drive or ride. Using a mobile device while driving or riding may be distracting. Give full attention to driving or riding and to the road. Always keep the volume low enough to hear people talking and sounds that might indicate danger, like fire alarms.

Warning: Airbag Avoidance

For vehicles equipped with airbags, do not place the device or other objects on or near the airbags. If an airbag deploys, objects placed on or near the airbag could cause serious personal injury or even death.

Warning: Photosensitive Seizures

A very small percentage of people may experience a seizure when exposed to certain visual images, including flashing lights or patterns that may appear in video games. Even people who have no history of seizures or epilepsy may have an undiagnosed condition that can cause these "photosensitive epileptic seizures" while watching video games.

These seizures may have a variety of symptoms, including lightheadedness, altered vision, eye or face twitching, jerking or shaking of arms or legs, disorientation, confusion, or momentary loss of awareness.

Seizures may also cause loss of consciousness or convulsions that can lead to injury from falling down or striking nearby objects.

Immediately stop playing and consult a doctor if you experience any of these symptoms. Parents should watch for or ask their children about the above symptoms — children and teenagers are more likely than adults to experience these seizures. The risk of photosensitive epileptic seizures may be reduced by taking the following precautions:

- Sit farther from the video screen.
- Use a smaller video screen.
- Play in a well-lit room.
- Do not play when you are drowsy or fatigued.

If you or any of your relatives have a history of seizures or epilepsy, consult a doctor before playing.

Warning: Touch-Screen Glass

The touch screen on this device is made of glass. This glass could break if the device is dropped on a hard surface or receives a significant impact. To reduce the risk of cuts if the glass chips or cracks, do not touch or attempt to remove the broken glass. Cracked or chipped glass due to misuse or abuse is not covered under the product's limited warranty.

Warning: Choking Hazard

This device may contain small parts which may be a choking hazard to children under 3. Keep small parts away from children.

Warning: Follow Instructions to Avoid Interference Problems

Turn off your mobile device in any location where posted notices instruct you to do so. In an aircraft, turn off your device whenever instructed to do so by airline staff, or prior to placing a wireless device in luggage. This device offers an "airplane mode". Please consult airline staff about using it in flight.

Warning: Potentially Explosive Atmospheres

Areas with potentially explosive atmospheres are often, but not always, posted and can include fueling areas, such as below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, or areas where the air contains chemicals or particles, such as grain dust, or metal powders. When you are in such an area, turn off your mobile device, and do not remove or install battery chargers, AC adapters, or any other accessory. In such areas, sparks can occur and cause an explosion or fire.

Caution: Parts of this device are magnetic.

It may attract metallic materials. To reduce the potential risk of sparks, verify the electrical connection area is free of metallic objects before interconnecting devices. In order to reduce the likelihood of magnetic fields interfering with compass readings, disrupting the proper operation of pacemakers, or corrupting magnetically stored data, do not place credit cards or other magnetic storage media or magnetically sensitive devices near this device.

Caution: Personal Medical Devices

Radio-frequency emissions from electronic equipment can negatively affect the operation of other electronic equipment, causing them to malfunction. Although the device is designed, tested, and manufactured to comply with regulations governing radio frequency emission in countries such as the United States, Canada, the European Union, and Japan, the wireless transmitters and electrical circuits in the device may cause interference in other electronic equipment. Therefore, please take the following precautions:

Pacemakers, Medical Health Information Manufacturers Association recommends that a minimum separation of 15 cm (6 inches) be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

Persons with pacemakers:

- Should always keep the device more than 15 cm (6 inches) from the pacemaker when the wireless device is turned on.
- Should not carry in the breast pocket.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn the device off immediately.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the medical device manufacturer or your physician to determine if it is appropriate for you to use other electronic devices near your medical device.

Caution: Health Warning

Use of electronic input devices may be linked to serious injuries or disorders. When using a computer, as with many activities, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. However, if you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, DO NOT IGNORE THESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL, even if symptoms occur when you are not working at your computer. Symptoms like these can be associated with painful and sometimes permanently disabling injuries or disorders of the nerves, muscles, tendons, or other parts of the body.

These musculoskeletal disorders (MSDs) include carpal tunnel syndrome, tendonitis, tenosynovitis, and other conditions.

While researchers are not yet able to answer many questions about MSDs, there is general agreement that many factors may be linked to their occurrence, including: overall health, stress and how one copes with it, medical and physical conditions, and how a person positions and uses his or her body during work and other activities (including use of a keyboard or mouse). The amount of time a person performs an activity may also be a factor.

Some guidelines that may help you work more comfortably with your computer and possibly reduce your risk of experiencing an MSD can be found in the "Healthy Computing Guide" available at www.microsoft.com/surface/support


Caution: Heat Related Concerns

The device may become very warm during normal use. The device complies with the user-accessible surface temperature limits defined by the International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1). To reduce heat related concerns, follow these guidelines:

- Set up your device on a stable work surface that allows for adequate air circulation under and around the device.
- Use caution when operating your device on a pillow, blanket, or other soft material, because the material can block the airflow which may result in the device overheating.
- If your device is on your lap and gets uncomfortably warm, remove it from your lap and place it on a stable work surface.

REGULATORY INFORMATION

Disposal of Waste Batteries and Electrical & Electronic Equipment

 This symbol on the product or its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. For more information about where to drop off your batteries and electrical and electronic waste, please contact your local city/municipality office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased this product. Contact weee@microsoft.com for additional information on WEEE and waste batteries. This product contains a Lithium-ion Battery.

This device is not intended for use in machinery, medical or industrial applications. Any changes or modifications not expressly approved by Microsoft could void the user's authority to operate this device. This product is for use with NRTL Listed (UL, CSA, ETL, etc.), and/or IEC/EN 60950-1 compliant (CE marked) Information Technology equipment. No serviceable parts included. This device is rated as a commercial product for operation at +32°F (+0°C) to +95°F (+35°C).

Exposure to Radio Frequency (RF) Energy

This device contains Wi-Fi and Bluetooth radio transmitters and has been designed, manufactured and tested to meet the Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada and European guidelines for RF exposure and Specific Absorption Rate.

To ensure that your exposure to RF energy generated by the Wi-Fi and Bluetooth radios does not exceed the exposure limits set forth by these guidelines, orient the device such that the display side is not directly in contact with your body, such as lying display side face down on your lap or upper body.

Statement of Compliance with EU Directives

Hereby, Microsoft Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives, 2006/95/EC, 2004/108/EC and 1999/5/EC, as applicable. The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedure is kept at the following address:

Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenahall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18

Ireland

+353 1 295 3826

+353 1 706 4110

This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries.



BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	GB	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓	RO	✓	SI	✓
EE	✓	LV	✓	LT	✓	MT	✓	LI	✓
BG	✓								

This equipment is for indoor use only.

COPYRIGHT

Information and views expressed in this document, including URL and other Internet Web site references, may change without notice.

This document does not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. You may copy and use this document for your internal, reference purposes. © 2012 Microsoft Corporation. Surface, Windows 8 and Windows RT are trademarks of the Microsoft group of companies. *Bluetooth* is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

MANUFACTURER'S WARRANTY

This Manufacturer's Warranty ("Warranty") is granted to You by Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland ("Microsoft").

BY USING YOUR MICROSOFT SURFACE PURCHASED FROM AN AUTHORISED RETAILER ("MICROSOFT HARDWARE"), OR MICROSOFT BRANDED ACCESSORY PURCHASED FROM AN AUTHORISED RETAILER ("ACCESSORY"), YOU AGREE TO THIS WARRANTY.

BEFORE USING IT, PLEASE READ THIS WARRANTY CAREFULLY. IF YOU DO NOT ACCEPT THIS WARRANTY, DO NOT USE YOUR MICROSOFT HARDWARE OR ACCESSORY. RETURN IT UNUSED TO YOUR RETAILER OR MICROSOFT FOR A REFUND.

See www.microsoft.com/surface/warranty for more information.

This Warranty is distinct from any statutory product warranties owed by retailers and/or manufacturers under any national law applicable to You. It is intended to grant You specific, and as the case may be, additional rights, within the limits of what is permissible under such law, and

not to restrict your rights under applicable statutory product warrantee provisions. It cannot be transferred to any third party.

1. Warranty

- For **one (1) year** from the date You purchased Your Microsoft Hardware or Accessory from an authorised retailer ("Warranty Period"), Microsoft warrants, only to You, that the Microsoft Hardware or Accessory will not malfunction due to a defect in materials or workmanship under Normal Use Conditions.
- This is the only warranty Microsoft gives for Your Microsoft Hardware or Accessory. Microsoft gives no other guarantee, warranty, or condition. No one else may give any guarantee, warranty, or condition on Microsoft's behalf.
- IF YOUR COUNTRY'S LAW GIVES YOU ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ITS DURATION IS LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD. Some Countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this limitation may not apply to You.
- Other Definitions.** "You" means the original end-user. "Normal Use Conditions" means ordinary consumer use under normal conditions according to the instruction manual.

2. Duration

Without prejudice to any statutory warranty to which You may be entitled under any local law applicable to You, and unless any state law provides for a longer term, Microsoft offers this Warranty, for a term of one (1) year from the purchase date of such Microsoft Hardware or Accessory from an authorised retailer.

3. Territory

This Warranty will be valid in the following countries only (including their overseas territories): United Kingdom, France, and Germany.

You acknowledge that specific export laws and regulations may apply to You depending on your country of residence and You agree to comply with all such laws and regulations if You export Your Microsoft Hardware or Accessory.

4. How to Get Warranty Service

- Before starting the warranty process, please use the troubleshooting tips at www.microsoft.com/surface/support.
 - If the troubleshooting tips do not resolve Your problem, then follow the online process at www.microsoft.com/surface/warranty.
 - Back up the Data or Programs Stored on Your Microsoft Hardware or Accessory and Delete Confidential Information.** Before sending Your Microsoft Hardware or Accessory to Microsoft or taking it to an authorised retailer for service, be sure to:
 - BACK UP THE DATA OR PROGRAM STORED ON YOUR MICROSOFT HARDWARE OR ACCESSORY AND KEEP A COPY OF ANY DATA (INCLUDING PHOTOGRAPHS, DOCUMENTS, VIDEO, MUSIC, ETC.) OR PROGRAMS YOU WANT TO SAVE. MICROSOFT AND RETAILERS ARE NOT RESPONSIBLE FOR YOUR DATA OR PROGRAMS AND MAY ERASE THEM.
 - DELETE ANYTHING YOU CONSIDER CONFIDENTIAL. MICROSOFT AND RETAILERS ARE NOT RESPONSIBLE FOR YOUR PRIVACY IF YOU LEAVE CONFIDENTIAL INFORMATION ON YOUR DEVICE.
- For more information, please see: www.microsoft.com/surface/warranty.

5. Microsoft's Responsibility

- After You return Your Microsoft Hardware or Accessory to Microsoft or an authorised retailer, Microsoft or the retailer will inspect it.
- If Microsoft or the retailer determines that the Microsoft Hardware or Accessory malfunctioned due to a defect in materials or workmanship during the Warranty Period under Normal Use Conditions, Microsoft or the retailer will (at its option) repair or replace it, or refund the purchase price to You, unless a mandatory provision of any local law applicable to You provides otherwise. Repair may use new or refurbished parts. Replacement may be with a new or refurbished unit.
- After repair or replacement, Your Microsoft Hardware or Accessory will be covered by this Warranty for either the longer of the remainder of Your original Warranty Period, or 90 days after Microsoft or the retailer ships it to You.
- UNLESS OTHERWISE PROVIDED UNDER ANY LOCAL LAW APPLICABLE TO YOU, MICROSOFT'S RESPONSIBILITY TO REPAIR OR REPLACE YOUR MICROSOFT HARDWARE OR ACCESSORY, OR TO REFUND THE PURCHASE PRICE, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

- (e) If Your Microsoft Hardware or Accessory malfunctions after the Warranty Period expires, there is no warranty of any kind. After the Warranty Period expires, Microsoft may charge You a fee for its efforts to diagnose and service any problems, whether such efforts are successful or not.

6. Warranty Exclusions

Microsoft is not responsible and this Warranty does not apply, even for a fee, if Your Microsoft Hardware or Accessory is:

- (a) damaged by use with products not sold or licensed by Microsoft;
- (b) opened, modified, or tampered with (including, for example, any attempt to defeat or circumvent any Microsoft technical limitation or security mechanism, etc.), or its serial number is altered or removed;
- (c) damaged by any external cause (including, for example, by being dropped, exposed to liquid, used with inadequate ventilation, etc., or failure to follow instructions in the instruction manual);
- (d) scratched, dented, etc. or shows other cosmetic damage; or
- (e) repaired by anyone other than Microsoft or an authorised retailer.

Microsoft does not guarantee that Your use of the Microsoft Hardware or Accessory will be uninterrupted, timely, secure, or error-free, or that data loss will not occur.

7. EXCLUSION OF CERTAIN DAMAGES

UNLESS OTHERWISE PROVIDED UNDER ANY LOCAL LAW APPLICABLE TO YOU, MICROSOFT IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; ANY LOSS OF DATA, PRIVACY, CONFIDENTIALITY, OR PROFITS; OR ANY INABILITY TO USE YOUR MICROSOFT HARDWARE OR ACCESSORY. THESE EXCLUSIONS APPLY EVEN IF MICROSOFT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF THESE DAMAGES, AND EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to You.

8. Additional Terms

If You attempt to defeat or circumvent any Microsoft Hardware or Accessory technical limitation or security system, You may cause Your Microsoft Hardware or Accessory to stop working permanently. You will also void Your warranty, and make Your Microsoft Hardware or Accessory ineligible for authorized repair, even for a fee.

9. Choice of Law

This Warranty will be subject to and construed in accordance with the law of Your country of residence, regardless of conflict of laws principles.

SURFACE WINDOWS 8 PRO ET WINDOWS RT

INSTRUCTIONS RELATIVES AU NETTOYAGE ET À L'UTILISATION

Manipulez toujours votre accessoire avec soin pour préserver son apparence. Pour le nettoyer, essayez la surface extérieure à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux.



Ce symbole identifie des messages relatifs à la santé et à la sécurité dans ce Guide de l'appareil



AVERTISSEMENT : lisez les informations relatives à la santé et à la sécurité

Lisez ce guide pour prendre connaissance des informations relatives à la santé et la sécurité, ainsi que des dispositions de la Garantie Limitée, applicables à l'appareil Microsoft® que vous avez acheté. Conservez tous les guides imprimés pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Le non-respect des instructions et l'incapacité à installer, utiliser et entretenir correctement ce produit peuvent accroître le risque de graves lésions corporelles, de mort ou de dommages au niveau de l'appareil ou des appareils. Pour consulter ce guide en ligne, rendez-vous sur : www.microsoft.com/surface/support



Avertissement : ne tentez pas d'effectuer des réparations

Ne tentez pas de démonter, d'ouvrir, de réparer ou de modifier le produit, les accessoires ou le câble d'alimentation. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de vous exposer à d'autres dangers. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait d'une étiquette, annulera la Garantie Limitée.



Avertissement : consignes de sécurité pour l'adaptateur secteur

Le non respect des précautions suivantes peut présenter un danger de blessures graves ou de mort par électrocution, d'incendie ou de dommages à l'appareil. Pour sélectionner une source d'alimentation appropriée pour votre appareil :

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation et le cordon d'alimentation fournis avec votre appareil ou ceux qui vous ont été remis par un revendeur agréé Microsoft.
- N'utilisez pas de sources d'alimentation non-standards, comme des générateurs ou des onduleurs, même si la tension et la fréquence semblent convenir. Utilisez uniquement l'alimentation AC fournie par une prise murale standard.
- Ne surchargez pas votre prise murale, votre rallonge, votre multiprise ou tout autre prise électrique. Assurez-vous qu'elles sont signalées comme pouvant gérer le courant total (en ampères [A]) consommé par l'appareil (indiqué sur le bloc d'alimentation) et par tous les autres appareils qui se trouvent sur le même circuit électrique.
- Sur des appareils où les broches secteur peuvent être pliées pour être rangées, avant de brancher l'adaptateur secteur dans une prise électrique, assurez-vous que les broches sont totalement dépliées.
- Sur les appareils où les broches secteur sont amovibles et où l'alimentation électrique requiert un adaptateur universel, avant de brancher l'adaptateur secteur dans une prise électrique, veillez à ce que la configuration des broches soit adaptée à cette dernière et qu'elles soient bien enclenchées.



Attention : sécurité relative aux câbles et aux cordons

Rangez tous les câbles et cordons de manière à ce que les personnes et les animaux ne risquent pas de tomber ou de tirer dessus accidentellement en se déplaçant dans la zone où se situe l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles et les cordons.

Pour éviter des dommages au niveau des câbles d'alimentation et de l'alimentation électrique :

- Protégez les câbles électriques pour que personne ne marche dessus.
- Protégez les câbles électriques de tout pincement ou de toute pliure excessive, en particulier lorsqu'ils sont branchés à la prise électrique, au bloc d'alimentation et à l'appareil.
- Ne tirez pas brusquement sur les câbles d'alimentation, ne les pliez pas à l'excès, ou ne les maltraitez pas de toute autre manière que ce soit.
- N'exposez pas les câbles d'alimentation à des sources de chaleur.
- Conservez les câbles d'alimentation hors de la portée des enfants et des animaux. Ne les laissez pas les mordre ou les machouiller.
- Lorsque vous débranchez les câbles d'alimentation, tirez sur la prise. Ne tirez pas sur le câble.
- Si un câble d'alimentation ou un bloc d'alimentation est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Débranchez votre appareil en cas d'orage ou en cas de non utilisation pendant une période prolongée.
- Pour les appareils disposant d'un câble d'alimentation secteur qui se branche au bloc d'alimentation, branchez toujours le cordon d'alimentation en suivant les instructions suivantes:
 - 1 Branchez le câble d'alimentation secteur dans le bloc d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit totalement enclenché.
 - 2 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation secteur dans la prise murale.

Avertissement : informations de sécurité relatives à la batterie

Cet appareil contient une batterie intégrée. Une utilisation inappropriée de la batterie risque de provoquer une explosion. Vous ne devez pas chauffer, ouvrir, perforer ou mutiler le produit, ou le jeter dans le feu. Ne laissez pas l'appareil en plein soleil pendant une période prolongée pour éviter tout risque de fonte ou d'endommagement de la batterie. La batterie contenue dans cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur. Veuillez contacter Microsoft ou un prestataire de service agréé Microsoft pour la remplacer. Rendez-vous sur www.microsoft.com/surface/support pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Avertissement : utilisation à proximité d'un liquide

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc, n'utilisez pas cet appareil à proximité d'un liquide et ne l'exposez pas à la pluie ou à de l'humidité. Ne tentez pas de sécher l'appareil en utilisant un sèche-cheveux ou un four à micro-onde.

Avertissement : protection contre la perte auditive

Régulez le volume de manière à entendre clairement le son dans un environnement calme et pas plus fort.

N'augmentez pas le volume après avoir commencé l'écoute. Avec le temps, vos oreilles peuvent s'adapter à un volume élevé jusqu'à ce qu'il paraisse normal. Ceci n'élimine toutefois pas les risques de dommage pour votre ouïe.

- N'augmentez pas le volume pour bloquer les bruits extérieurs. La combinaison des bruits extérieurs et du son provenant de vos écouteurs risque d'endommager votre ouïe. Les écouteurs antibruit ou fermés peuvent étouffer les bruits extérieurs de façon à vous éviter d'augmenter le volume.

Si vous ne pouvez pas entendre quelqu'un qui parle normalement à côté de vous, baissez le volume. Les sons qui couvrent des paroles prononcées à volume normal peuvent endommager votre ouïe. Vous devriez être en mesure d'entendre parler les personnes proches de vous même avec des écouteurs antibruit ou fermés.

Limitez le temps que vous passez à écouter des sons à volume élevé.

Plus vous passez de temps à exposer vos oreilles à des sons à volume élevé, plus vous risquez d'endommager votre ouïe. Plus le volume du son est élevé, plus votre ouïe sera endommagée rapidement.

- Limitez le temps que vous passez à écouter des sons à volume élevé. Écoutez de la musique sur l'appareil avec des écouteurs au volume maximum peut endommager votre ouïe en 15 minutes.
- Une écoute à volume réduit peut également endommager votre ouïe si elle dure pendant plusieurs heures.

- L'ensemble des sons auxquels vous êtes exposé au cours de la journée s'accumulent. Si vous êtes exposé à d'autres sons à volume élevé, votre ouïe risque d'être endommagée plus rapidement lorsque vous écoutez de la musique à volume élevé.
- Pour utiliser l'appareil en toute sécurité sans limite de temps, assurez-vous que le volume est assez bas pour vous permettre de parler avec les personnes à côté de vous.

Sachez reconnaître les symptômes de la perte auditive :

Cessez d'utiliser cet appareil et faites vérifier votre ouïe si :

- Vous souffrez d'une perte auditive.
- Vous entendez un bourdonnement dans vos oreilles.
- Votre voix paraît étouffée.
- Le son semble faux ou étouffé.

Nous vous recommandons de consulter régulièrement un audiologiste pour vérifier votre ouïe. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez www.microsoft.com/surface/support

Avertissement : soyez attentif à votre environnement

Pour éviter tout risque de blessure potentielle entraîné par des distractions lorsque vous utilisez cet appareil, soyez prudent et restez attentif lorsque vous vous déplacez à pied, à vélo ou en conduisant. L'utilisation de l'appareil avec ou sans écouteurs (y compris dans une seule oreille) en conduisant ou à vélo est déconseillée et peut être illégale dans certains lieux. Vérifiez et agissez en conformité avec les lois et les réglementations régissant l'utilisation des appareils mobiles dans les lieux où vous vous déplacez à vélo ou en conduisant. L'utilisation d'un appareil mobile risque de vous distraire lorsque vous vous déplacez à vélo ou en conduisant. Lorsque vous conduisez, veillez à porter toute votre attention sur la route et votre conduite. Gardez toujours le volume assez bas pour entendre les gens parler, ainsi que les sons qui pourraient indiquer un danger, tels que les alarmes d'incendie.

Avertissement : obstruction des airbags

Si votre véhicule est équipé d'airbags (coussins de sécurité gonflables), ne placez pas l'appareil ou d'autres objets sur ou à proximité des airbags. Lorsqu'un airbag se déploie, les objets placés dessus ou à proximité risquent d'entraîner la mort ou de graves blessures personnelles.

Avertissement : crises d'épilepsie liées à la photosensibilité

Un nombre infime de personnes peuvent être victimes de crises d'épilepsie lorsqu'elles sont exposées à certaines images, notamment aux lumières ou images clignotantes pouvant apparaître dans les jeux vidéo. Il arrive que des personnes n'ayant aucun antécédent épileptique souffrent d'un trouble non diagnostiqué qui peut provoquer ces crises d'épilepsie photosensibles lorsqu'elles regardent des jeux vidéo.

Les symptômes de ces crises peuvent varier ; ils comprennent généralement des étourdissements, des troubles de la vision, des convulsions au niveau des yeux et du visage, des tremblements ou contractions au niveau des bras ou des jambes, un trouble de l'orientation, une confusion et une perte de conscience momentanée.

Il est également possible que ces personnes perdent connaissance ou qu'elles souffrent de convulsions et qu'elles se blessent en tombant ou en se heurtant aux objets à proximité. Cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous ressentez de tels symptômes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants ou de leur demander s'ils ressentent des symptômes similaires ; les enfants et les adolescents sont plus sujets à ce type de crise que les adultes. Il est possible de réduire les risques de crise d'épilepsie photosensible en prenant les précautions suivantes :

- S'asseoir à bonne distance de l'écran vidéo.
- Utiliser un écran vidéo plus petit.
- Jouer dans une pièce bien éclairée.
- Ne pas jouer lorsque vous vous sentez fatigué ou somnolent.

Si un membre de votre famille ou vous-même avez des antécédents d'épilepsie, consultez un médecin avant de jouer.

Avertissement : verre de l'écran tactile

L'écran tactile de cet appareil est fabriqué avec du verre. Ce verre risque de se briser en cas de chute de l'appareil sur une surface dure ou de subir un impact considérable. Pour réduire le risque de coupure si le verre se fend ou s'ébrèche, ne touchez pas ou ne tentez pas de retirer le verre brisé. Le verre fendu ou ébréché suite à une utilisation inappropriée ou inadaptée de l'appareil n'est pas couvert par la garantie limitée du produit.

Avvertissement : risque d'asphyxie

Cet appareil peut contenir des pièces de petite taille pouvant constituer un risque d'asphyxie pour les enfants de moins de 3 ans. Conservez les petites pièces hors de la portée des enfants.

Avvertissement : suivez les instructions pour éviter les problèmes d'interférences

Éteignez votre appareil mobile dans les lieux où la réglementation en vigueur l'exige. Dans un avion, éteignez votre appareil lorsque le personnel de bord vous le demande ou avant d'emporter un appareil sans fil dans vos bagages. Cet appareil dispose d'un « mode avion ». Veuillez contacter le personnel de la compagnie aérienne si vous désirez utiliser l'appareil lors d'un vol.

Avvertissement : atmosphères potentiellement explosives

Les zones avec des atmosphères potentiellement explosives sont souvent, mais pas toujours, signalées, et elles peuvent inclure des zones de ravitaillement comme les ponts inférieurs des bateaux, les installations pour le carburant, pour le transfert des produits chimiques ou pour le stockage, ou des zones où l'air contient des produits chimiques, des particules, comme de la poussière de céréales, ou des poudres de métaux. Lorsque vous êtes dans une zone de cette nature, éteignez votre appareil mobile, et ne retirez pas ou n'installez pas les chargeurs de batterie, les adaptateurs secteur ou tout autre accessoire. Dans de tels cas, des étincelles peuvent être générées et causer une explosion ou un incendie.

Attention : cet appareil contient des pièces magnétiques.

Il peut attirer des matériaux métalliques. Pour réduire le risque potentiel d'étincelles, vérifiez que la zone de raccordement électrique n'est pas encombrée par des objets en métal avant de connecter les appareils entre eux. Pour éviter que des champs magnétiques causent des interférences avec des données de navigation, qu'ils génèrent le bon fonctionnement des stimulateurs cardiaques, ou qu'ils endommagent des données stockées sur un support magnétique, ne placez pas de carte bancaire ou tout autre support de stockage magnétiques ou sensible aux champs magnétiques à proximité de cet appareil.

Attention : appareils médicaux personnels

Les émissions de radiofréquence des appareils électroniques peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électroniques et entraîner des dysfonctionnements. Bien que l'appareil ait été conçu, testé et fabriqué en conformité avec la réglementation régissant les émissions de radiofréquences notamment aux États-Unis, au Canada, dans les pays de l'Union européenne et au Japon, les circuits électroniques et les émetteurs sans fil de l'appareil risquent de causer des interférences avec d'autres appareils électroniques. Par conséquent, il est recommandé de prendre les précautions suivantes :

Stimulateurs cardiaques : l'association des fabricants du secteur de la Santé (HIMA) recommande de maintenir un écart minimum de 15 cm entre un appareil sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter tout risque potentiel d'interférence avec le stimulateur cardiaque.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque :

- Doivent toujours tenir l'appareil à plus de 15 cm de distance du stimulateur cardiaque lorsque l'appareil sans fil est allumé.
- Ne doivent pas transporter l'appareil dans une poche au niveau de la poitrine.
- Si vous avez des raisons de suspecter la présence d'interférences, éteignez immédiatement l'appareil.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez un autre appareil médical, prenez contact avec son fabricant ou consultez votre médecin pour déterminer si vous pouvez utiliser sans risque d'autres appareils électroniques à proximité de votre appareil médical.

Attention : avertissement relatif à la santé

L'apparition de blessures ou de troubles graves peut être liée à l'utilisation des appareils électroniques. Lorsque vous utilisez un ordinateur, comme dans le cadre de nombreuses activités, il se peut que vous éprouviez une gêne occasionnelle au niveau des mains, des bras, des épaules, du cou ou d'autres parties du corps. Toutefois, si vous ressentez des symptômes tels qu'une gêne persistante ou récurrente, des douleurs, des élancements, des picotements, des engourdissements, une sensation de brûlure ou des raideurs, N'IGNOREZ PAS CES AVERTISSEMENTS. CONSULTEZ

UN MÉDECIN SANS TARDER, même si des symptômes apparaissent lorsque vous n'utilisez pas sur votre ordinateur. De tels symptômes peuvent être associés à des blessures douloureuses, parfois invalidantes de manière irréversible ou à des troubles du système nerveux, des muscles, des tendons et d'autres parties du corps. Ces troubles musculo-squelettiques incluent notamment le syndrome du canal carpien, la tendinite, la téno-synovite et d'autres affections.

Bien que de nombreuses questions relatives aux troubles musculo-squelettiques demeurent encore sans réponse, la plupart des chercheurs estiment que leur apparition est liée à des multiples facteurs, parmi lesquels : certains états pathologiques et physiques, le stress et son mode de gestion, l'état de santé générale, la posture de la personne et les sollicitations de son corps pendant le travail et d'autres activités (y compris l'utilisation d'un clavier ou d'une souris). Le temps consacré à une activité peut également être un facteur.

Vous trouverez des conseils pour améliorer votre confort de travail sur ordinateur et peut-être réduire le risque d'apparition des TMS dans le « Guide de l'informatique sans risque » disponible sur www.microsoft.com/surface/support

Attention : risques associés à la chaleur

L'appareil peut chauffer considérablement pendant son utilisation normale. L'appareil est conforme aux limites de températures de surface accessible à l'utilisateur définies par la norme internationale pour la sécurité du matériel informatique (CEI 60950-1). Pour réduire tout risque associé à la chaleur, suivez les précautions suivantes :

- Installez votre appareil sur une surface plane et stable permettant une ventilation adéquate sous et autour de l'appareil.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez votre appareil sur un coussin, une couverture ou un autre matériau non rigide car la ventilation risque d'être bloquée, ce qui peut entraîner une surchauffe de l'appareil.
- Si l'appareil est sur vos genoux et que sa chaleur devient gênante, posez-le sur une surface plane et stable.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Élimination des piles et des équipements électriques et électroniques

 Ce symbole sur le produit, son emballage ou sur ses piles indique que le produit et les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec vos ordures ménagères. Au contraire, vous êtes responsable de son/l'leur dépôt dans un point de collecte approprié pour le recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte et ce recyclage sélectifs permettront de protéger les ressources naturelles et de prévenir d'éventuelles conséquences négatives sur la santé et l'environnement qui pourraient être causées par une élimination inappropriée, ce en raison de la présence de matériaux dangereux contenus dans les piles ou les équipements électriques et électroniques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les points de collecte des piles et des équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre administration locale/mairie, votre service de ramassage d'ordures ménagères, ou le magasin où vous avez acheté ce produit. Contactez weee@microsoft.com pour en savoir plus sur l'élimination des piles et des équipements électriques et électroniques. Ce produit contient une pile Lithium-ion.

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en milieu médical, technique ou industriel. Toute modification apportée à cet appareil sans avoir été expressément approuvée par Microsoft pourrait annuler le droit d'utiliser l'appareil. Ce produit est destiné à des équipements informatiques agréés NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) et/ou conformes à la norme CEI/EN 60950-1 (marque CE). Ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée. Ce matériel est répertorié en tant que produit commercial conçu pour fonctionner à des températures allant de +0 °C à +35 °C.

Exposition à l'énergie RF (radiofréquences)

Cet appareil contient des émetteurs radio Wi-Fi et Bluetooth et a été conçu, fabriqué et testé pour satisfaire les directives européennes, de la FCC et de l'Industrie Canada concernant l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS).

Pour garantir que votre exposition à l'énergie RF générée par les émetteurs radio Wi-Fi et Bluetooth ne dépasse pas les limites autorisées par des directives, orientez l'appareil de façon à ce que l'écran ne soit pas directement en contact avec votre corps, notamment posé à l'envers sur vos genoux ou sur votre poitrine.

Déclaration de conformité aux directives de l'UE

Par la présente, Microsoft Corporation déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables des Directives, 2006/95/CE, 2004/108/CE et 1999/5/CE, dans la mesure du possible. La documentation technique, telle que requise par la procédure d'évaluation de la conformité, est conservée à l'adresse suivante
 Microsoft Ireland Operations Ltd.
 Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
 Irlande
 +353 1 295 3826
 +353 1 706 4110

Cet appareil est conçu pour être utilisé dans les pays de l'Union européenne et de l'AELE.



BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	GB	✓	NO	✓
CZ	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
DE	✓	CY	✓	IS	✓	RO	✓	SI	✓
EE	✓	LV	✓	LT	✓	MT	✓	LI	✓
BG	✓								

Cet équipement est destiné à un usage en intérieur uniquement.

COPYRIGHT

Les informations et les points de vue exprimés dans ce document, y compris les URL et autres références à des sites Internet, pourront faire l'objet de modifications sans préavis.
 Ce document ne vous donne aucun droit légal sur la propriété intellectuelle de tout produit Microsoft. Vous êtes libre de copier et d'utiliser ce document à des fins de références internes.
 © 2012 Microsoft Corporation. Surface, Windows 8 et Windows RT sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
 Toutes les autres marques appartiennent à leur détenteur respectif.

GARANTIE FABRICANT

ROYAUME-UNI, FRANCE ET ALLEMAGNE UNIQUEMENT

La présente garantie fabricant (la « Garantie ») vous est accordée par Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlande (« Microsoft »).

EN UTILISANT VOTRE MICROSOFT SURFACE ACHETÉ AUPRÈS D'UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ (« MATÉRIEL INFORMATIQUE MICROSOFT »), OU ACCESSOIRE DE MARQUE MICROSOFT ACHETÉ AUPRÈS D'UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ (« L'ACCESSOIRE »), VOUS ACCEPTEZ LES MODALITÉS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

AVANT DE L'INSTALLER, VEUILLEZ LIRE CETTE GARANTIE ATTENTIVEMENT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CETTE GARANTIE, N'UTILISEZ PAS VOTRE MATÉRIEL INFORMATIQUE MICROSOFT OU L'ACCESSOIRE. RESTITUEZ-LE SANS L'AVOIR UTILISÉ À VOTRE DISTRIBUTEUR OU À MICROSOFT POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT.
 Consultez www.microsoft.com/surface/warranty pour de plus amples informations.

Cette Garantie est indépendante de toute garantie légale applicable en matière de produits due par les détaillants et/ou les fabricants en vertu du droit national qui vous est applicable. Elle vise à Vous accorder des droits spécifiques et, le cas échéant, des droits supplémentaires dans la mesure où ledit droit le permet, et non pas à restreindre les droits dont Vous bénéficiez en vertu des dispositions des garanties légales applicables en matière de produits. Elle ne saurait être transférée à une tierce partie.

1. Garantie

- (a) Pendant **un (1) an** à compter de la date à laquelle Vous avez acheté Votre Matériel informatique ou Accessoire Microsoft auprès d'un distributeur agréé (la « Période de Garantie »), Microsoft garantit, seulement à Vous, que le Matériel informatique ou Accessoire Microsoft ne connaîtra pas de panne en raison d'un défaut de pièces ou de main d'œuvre dans des Conditions normales d'utilisation.

- (b) Ceci est la seule garantie accordée par Microsoft pour Votre Matériel informatique ou Accessoire Microsoft. Microsoft n'accorde aucune autre garantie. Nul autre que Microsoft ne peut accorder de garantie au nom de Microsoft.
- (c) SI LA LÉGISLATION DE VOTRE PAYS VOUS ACCORDE UNE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, LA DUREE DE CETTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE. Certains Pays n'autorisent pas les limitations relatives à la durée d'une garantie implicite, et les limitations susmentionnées peuvent donc ne pas s'appliquer à Vous.
- (d) **Autres définitions.** Le terme « Vous » désigne le premier utilisateur final. Le terme « Conditions normales d'utilisation » désigne l'utilisation normale faite par un consommateur dans des conditions normales selon le manuel d'instructions.

2. Durée

Sans préjudice de toute garantie légale dont Vous pourriez bénéficier en vertu de la législation locale qui Vous est applicable, et à moins que ledit droit ne prévoie une durée plus longue, Microsoft accorde cette Garantie pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat du Matériel informatique ou Accessoire auprès d'un distributeur agréé.

3. Territoire

Cette garantie est valide dans les pays suivants uniquement (y compris leurs territoires d'outre mer): Royaume-Uni, France et Allemagne.

Vous reconnaissez que certaines lois ou réglementations spécifiques relatives à l'exportation peuvent Vous être applicables en fonction de votre pays de résidence, et Vous acceptez de Vous conformer à toutes ces lois et réglementations si Vous exportez Votre Matériel informatique ou Accessoire Microsoft.

4. Procédure de recours au service de garantie

- (a) Avant de débiter la procédure de recours à la garantie, veuillez consulter les conseils de résolution des problèmes sur www.microsoft.com/surface/support.
- (b) Si les conseils de résolution des problèmes ne permettent pas de résoudre Votre problème, suivez la procédure en ligne sur www.microsoft.com/surface/warranty.
- (c) **Effectuez une sauvegarde des données et programmes enregistrés sur Votre Matériel informatique ou Accessoire Microsoft et supprimez les Informations confidentielles.**
 Avant d'envoyer Votre Matériel informatique ou Accessoire Microsoft à Microsoft ou de le remettre à un distributeur agréé, veillez à :
 - (i) EFFECTUER UNE SAUVEGARDE DES DONNÉES OU PROGRAMMES ENREGISTRÉS SUR VOTRE MATÉRIEL INFORMATIQUE OU ACCESSOIRE MICROSOFT ET GARDER UNE COPIE DE TOUTES LES DONNÉES (Y COMPRIS LES PHOTOGRAPHIES, DOCUMENTS, VIDEOS, MUSIQUE, ETC.) OU DES PROGRAMMES QUE VOUS SOUHAITEZ CONSERVER. MICROSOFT ET LES DISTRIBUTEURS NE SONT PAS RESPONSABLES DE VOS DONNÉES OU DES PROGRAMMES ET PEUVENT LES SUPPRIMER.
 - (ii) SUPPRIMER TOUTES LES INFORMATIONS QUE VOUS JUGEZ CONFIDENTIELLES. MICROSOFT ET LES DISTRIBUTEURS NE SONT PAS RESPONSABLES DE LE CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES SI VOUS LAISSEZ DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES SUR VOTRE APPAREIL.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.microsoft.com/surface/warranty.

5. Responsabilité de Microsoft

- (a) Une fois que Vous aurez remis Votre Matériel informatique ou Accessoire Microsoft à Microsoft ou à un distributeur agréé, Microsoft ou le distributeur examineront celui-ci.
- (b) Si Microsoft établit que le Matériel informatique ou Accessoire Microsoft a subi un dysfonctionnement causé par un vice de matière ou de fabrication pendant la Période de Garantie, dans des Conditions d'utilisation normales, Microsoft procédera (à sa discrétion) à sa réparation, à son remplacement ou Vous remboursera son prix d'achat, à moins qu'une disposition impérative de tout droit local qui Vous est applicable n'en dispose autrement. La réparation pourra être réalisée avec des composants neufs ou reconditionnés. Le remplacement pourra être fait par un article neuf ou reconditionné.
- (c) Après avoir fait l'objet d'une réparation ou d'un remplacement, Votre Matériel informatique ou Accessoire Microsoft restera couvert par cette Garantie pour une période égale au maximum à la durée restée jusqu'à l'expiration de la Période de Garantie initiale ou bien à 90 jours à compter de sa date d'expédition par Microsoft à Votre attention, la plus longue des deux devant être retenue.
- (d) SAUF DISPOSITION CONTRAIRE PRÉVUE PAR TOUT DROIT LOCAL QUI VOUS EST APPLICABLE, LA RESPONSABILITÉ DE MICROSOFT À VOTRE ÉGARD QUANT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE VOTRE MATÉRIEL INFORMATIQUE OU

ACCESSOIRE MICROSOFT, OU AU REMBOURSEMENT DE SON PRIX D'ACHAT, EST VOTRE UNIQUE RECOURS.

- (e) Si Matériel informatique ou Accessoire Microsoft subit un dysfonctionnement après l'expiration de la Période de Garantie. Vous ne sauriez bénéficier de garantie d'aucune sorte. Au-delà de l'expiration de la Période de Garantie, Microsoft pourra Vous facturer une somme correspondant à ses efforts de diagnostics et de réparation pour tout problème relatif à Votre Matériel informatique ou Accessoire Microsoft, que lesdits efforts soient fructueux ou non.

6. Exclusions de Garantie

Microsoft ne saurait être tenu responsable et cette Garantie ne s'appliquera pas, même contre facturation, si le Matériel informatique ou Accessoire Microsoft :

- (a) a été endommagé suite à son utilisation avec tout produit non vendu ni concédé par Microsoft ;
- (b) a été ouvert, modifié ou altéré (y compris, par exemple, toute tentative de rendre inopérante ou de contourner les restrictions techniques de Microsoft ou par mesure de sécurité), ou si son numéro de série a été altéré ou effacé ;
- (c) a été endommagé du fait d'une cause externe (y compris, par exemple, à la suite d'une chute, d'une exposition à un liquide ou d'une utilisation avec une ventilation insuffisante, etc., ou pour ne pas avoir suivi les instructions du manuel d'utilisation) ;
- (d) est rayé, cabossé, etc., ou montrant d'autres signes visibles de dommages ;
- (e) a été réparé par quelqu'un d'autre que Microsoft ou un distributeur agréé.

Microsoft ne garantit pas que Votre utilisation du Matériel informatique ou Accessoire Microsoft sera ininterrompue, de courte durée, sûre, dépourvue d'erreurs, ou qu'aucune perte de données n'aura lieu.

7. EXCLUSION DE CERTAINS DOMMAGES

SAUF DISPOSITION CONTRAIRE PRÉVUE PAR LE DROIT LOCAL QUI VOUS EST APPLICABLE, MICROSOFT NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, OU COLLATÉRAL, DE TOUTE PERTE DE DONNÉES, D'ÉLÉMENTS DU DOMAINE DE LA VIE PRIVÉE, DE CONFIDENTIALITÉ, OU DE BÉNÉFICES, OU DE TOUTE INCAPACITÉ À UTILISER VOTRE MATÉRIEL INFORMATIQUE OU ACCESSOIRE MICROSOFT. CES EXCLUSIONS SONT APPLICABLES MÊME SI MICROSOFT A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ QUE CES DOMMAGES SURVIENNENT, ET MÊME SI VOS RECOURS N'ATTEIGNENT PAS LEURS OBJECTIFS ESSENTIELS. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas Vous être applicable.

8. Conditions supplémentaires

Si vous tentez de contourner ou de rendre inopérant tout système de sécurité ou de limitation technique du Matériel informatique ou Accessoire Microsoft, Vous risquez d'empêcher de manière permanente le bon fonctionnement de Votre Matériel informatique ou Accessoire Microsoft. Cela engendrerait également la nullité de Votre garantie, rendant alors Votre Matériel informatique ou Accessoire Microsoft inéligible pour une réparation autorisée, même contre facturation.

9. Choix du droit applicable

La présente Garantie sera régie par, et interprétée conformément à, la loi de Votre pays de résidence, indépendamment des principes régissant le conflit de lois.

SURFACE WINDOWS 8 PRO UND WINDOWS RT

REINIGUNGS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Behandeln Sie Ihr Gerät immer mit Sorgfalt, um sein äußerliches Erscheinungsbild zu bewahren. Wischen Sie die äußere surface zur Reinigung mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.



Dieses Symbol kennzeichnet die Sicherheits- und Gesundheitshinweise in diesem Gerätehandbuch.



WARNUNG: Sicherheits- und Gesundheitshinweise lesen

Lesen Sie die wichtigen Sicherheits- und Gesundheitshinweise und die Bestimmungen der beschränkten Garantie in diesem Handbuch, die für das von Ihnen erworbene Microsoft® Gerät gelten. Bewahren Sie alle gedruckten Anleitungen als zukünftige Referenz auf. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen und eine nicht ordnungsgemäße Einrichtung, Nutzung und Pflege dieses Produkt kann die Gefahr schwerwiegender Verletzungen des Benutzers oder tödlicher Unfälle oder der Beschädigung des Geräts oder der Geräte erhöhen. Hier finden Sie eine Onlineversion dieses Handbuchs: www.microsoft.com/surface/support



Warnung: Unternehmen Sie keine Reparaturversuche

Versuchen Sie nicht, das Produkt, das Zubehör oder das Netzteil zu zerlegen, zu öffnen, zu reparieren oder zu verändern. Dies kann das Risiko eines Stromschlags oder anderer Gefahren nach sich ziehen. Jegliche Anzeichen eines versuchten Öffnens und/oder Anders des Geräts, einschließlich Abziehen, Durchlöchern oder Entfernen von Etiketten, führen zum Erlöschen der eingeschränkten Garantie.



Warnung: Netzzeilsicherheit

Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder tödlichen Unfällen aufgrund von Stromschlag oder Brand oder zu Beschädigungen des Geräts führen. So wählen Sie eine geeignete Stromquelle für Ihr Gerät aus:

- Verwenden Sie nur Netzteile und Netzkabel, die im Lieferumfang des Geräts enthalten waren oder die Sie von einem autorisierten Microsoft Händler erhalten haben.
- Verwenden Sie keine nicht standardmäßigen Stromquellen wie Generatoren oder Wechselrichter, auch wenn Spannung und Frequenz akzeptabel erscheinen. Verwenden Sie nur Wechselstrom aus einer Standardwandsteckdose.
- Überlasten Sie Wandsteckdose, Verlängerungskabel, Stromkabel oder sonstige Stromsteckdosen nicht. Vergewissern Sie sich, dass diese für den Gesamtstrom (in Ampere [A]) ausgelegt sind, der durch das Gerät (gemäß Angabe auf dem Netzteil) und alle anderen mit demselben Stromkreis verbundenen Geräte aufgenommen wird.
- Achten Sie bei Geräten, bei denen die Steckerstifte zur Aufbewahrung gefaltet werden können, darauf, dass die Steckerstifte vollständig ausgefahren sind, bevor Sie das Netzteil in die Steckdose einstecken.
- Achten Sie bei Geräten, bei denen die Steckerstifte entfernt werden können und bei denen ein Universaladapter für das Netzteil verwendet wird, darauf, dass die Steckerstifteinheit die richtige Konfiguration für die Steckdose hat und vollständig in den Adapter eingesetzt ist, bevor Sie das Netzteil in die Steckdose einstecken.



Achtung: Sicherheit von Kabeln und Leitungen

Bringen Sie alle Kabel und Leitungen so an, dass weder Menschen noch Haustiere darüber stolpern oder im Vorübergehen versehentlich einen Stecker ziehen. Lassen Sie keine Kinder mit Kabeln und Leitungen spielen.

So vermeiden Sie Beschädigungen der Netzkabel und des Netzteils:

- Achten Sie darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten wird.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder stark abgenutzt wird, insbesondere, wenn es an die Steckdose, das Netzteil und das Gerät angeschlossen ist.
- Reißen Sie nicht am Netzkabel, kneten Sie es nicht, knicken Sie es nicht im engen Winkel und nutzen Sie es nicht anderweitig missbräuchlich.
- Setzen Sie die Kabel keinen Wärmequellen aus.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von Netzkabeln fern. Gestatten Sie ihnen nicht, in das Kabel zu beißen oder darauf herumzukauen.
- Ziehen Sie beim Ausstecken des Netzkabels aus der Steckdose am Stecker und nicht am Kabel.
- Bei Beschädigungen irgendwelcher Art des Netzkabels oder des Netzteils muss dieses sofort außer Gebrauch genommen werden.
- Stecken Sie Ihr Gerät bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung aus.
- Schließen Sie bei Geräten mit einem Netzkabel, das mit dem Netzteil verbunden ist, das Netzkabel immer gemäß der folgenden Anleitung an:
 - 1 Stecken Sie das Netzkabel in das Netzteil so ein, dass es vollständig eingeführt ist.
 - 2 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in die Wandsteckdose ein.

Warnung: Batteriesicherheit

Dieses Gerät enthält eine integrierte Batterie, die bei unsachgemäßer Verwendung explodieren kann. Die Batterie darf nicht erhitzt, geöffnet, durchlöchert, beschädigt oder ins Feuer geworfen werden. Setzen Sie das Gerät nicht längerer Zeit Sonnenbestrahlung aus, die die Batterie zum Schmelzen bringen oder beschädigen könnte. Die Batterie im Gerät darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden, sondern nur von Microsoft oder von einem von Microsoft autorisierten Dienstanbieter. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.microsoft.com/surface/support.

Warnung: Verwendung in der Nähe von Wasser

Um das Risiko eines Brands oder Stromschlags zu verringern, verwenden Sie das Gerät nie in der Nähe von Wasser und setzen Sie es nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einem Haarfön oder in einem Mikrowelleneofen zu trocknen. –

Warnung: Sicheres Hören

Stellen Sie die Lautstärke in einem ruhigen Umfeld nicht lauter ein, als es für eine klare Akustik erforderlich ist.

Stellen Sie die Lautstärke später nicht höher ein. Das Gehör passt sich mit der Zeit an, sodass auch eine hohe Lautstärke normal klingt. Das Gehör kann dennoch Schaden nehmen.

- Setzen Sie die Lautstärke nicht herauf, um Außengeräusche zu übertönen. Die Kombination von Außengeräuschen und Klang aus den Kopfhörern kann das Gehör schädigen. Versiegelt oder mit Rauschunterdrückung ausgestattete Kopfhörer können Außengeräusche reduzieren und eine höhere Lautstärke überflüssig machen.

Wenn Sie eine Person mit normaler Stimme in Ihrer Nähe nicht verstehen, sollten Sie die Lautstärke verringern. Eine Klangstärke, die eine normale Sprache übertönt, kann das Gehör schädigen. Auch bei versiegelten oder mit Rauschunterdrückung ausgestatteten Kopfhörern sollten sprechende Personen in der Nähe zu verstehen sein.

Minimieren Sie die Dauer, die Sie laute Musik hören

Je länger Sie Ihr Gehör einer hohen Lautstärke aussetzen, desto wahrscheinlicher wird ein Hörschaden. Je höher die Lautstärke ist, umso schneller entwickelt sich der Hörschaden.

- Minimieren Sie die Dauer, die Sie laute Musik hören. Bei maximaler Lautstärke kann das Musikhören mit Kopfhörern am Gerät das Gehör in 15 Minuten schädigen.
- Sogar niedrigere Lautstärken können bei einer Dauer von mehreren Stunden Hörschäden verursachen.
- Die Geräusche, denen Sie während eines Tags ausgesetzt sind, summieren sich. Wenn Sie noch anderen lauten Geräuschen ausgesetzt sind, wird das Gehör beim Hören lauterer Musik geschädigt.
- Wenn Sie das Gerät ohne Zeitlimit sicher verwenden möchten, halten Sie die Lautstärke so, dass sie sich mit Personen in der Nähe unterhalten könnten.

Achten Sie auf Symptome von Hörschäden

Verwenden Sie in folgenden Fällen das Gerät nicht mehr, und gehen Sie zum Arzt:

- Sie hören schlechter.
- Sie haben ein Klingeln im Ohr.

- Ihre Sprache klingt dumpf.

- Töne klingen kontrastarm.

Lassen Sie Ihr Gehör regelmäßig von einem Facharzt untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.microsoft.com/surface/support

Warnung: Achten Sie auf Ihr Umfeld

Bleiben Sie im Auto, auf dem Fahrrad oder beim Laufen aufmerksam, um bei der Verwendung des Geräts die Gefahr von Verletzungen durch Ablenkungen möglichst gering zu halten. Die Verwendung des Geräts ohne oder mit Kopfhörern (selbst in nur einem Ohr) während des Fahrens eines Kraftfahrzeugs oder Fahrrads wird nicht empfohlen und ist in einigen Regionen verboten. Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung mobiler Geräte in der Region, in der Sie unterwegs sind, und beachten Sie diese. Die Verwendung von mobilen Geräten kann vom Betreiben eines Fahrzeugs ablenken. Konzentrieren Sie sich bei der Fahrt ganz auf den Verkehr. Halten Sie die Lautstärke stets niedrig genug, um Sprache und Töne zu hören, die auf Gefahren hinweisen, wie einen Feueralarm.

Warnung: Vermeiden von Airbags

Legen Sie in Fahrzeugen mit Airbags das Gerät oder andere Objekte nicht auf oder in die Nähe eines Airbags. Beim Einsatz eines Airbags können Objekte darauf oder in dessen Nähe schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen.

Warnung: Photosensitive Epilepsie

Bei einem geringen Prozentsatz der Bevölkerung können bestimmte optische Reize Anfälle auslösen, insbesondere bei Lichtblitzen oder flackernden Mustern wie in Videospielen. Selbst bei Personen, die noch keinen epileptischen Anfall erlitten haben, ist eine photosensitive Epilepsie vielleicht noch nicht diagnostiziert und kann beim Betrachten von Videospielen auftreten.

Diese Anfälle können verschiedene Symptome aufweisen: Benommenheit, Sehstörungen, Augen- oder Gesichtszuckern, Zucken oder Zittern der Arme oder Beine, Desorientierung, Verwirrung oder kurzzeitige Bewusstseinsstörungen.

Anfälle können auch zu Bewusstseinsverlust oder Krämpfen führen. Dabei können beim Fallen oder durch das Anstoßen an Gegenstände in der Nähe Verletzungen entstehen.

Hören Sie sofort mit dem Spielen auf und wenden Sie sich an einen Arzt, wenn Sie eines dieser Symptome feststellen. Eltern sollten die oben erwähnten Symptome bei ihren Kindern beobachten oder danach fragen. Bei Kindern und Teenagern sind diese Anfälle wahrscheinlicher als bei Erwachsenen. Das Risiko photosensitiver Epilepsie kann durch folgende Vorsichtsmaßnahmen reduziert werden:

- Setzen Sie sich weiter vom Bildschirm weg.
- Verwenden Sie einen kleineren Bildschirm.
- Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie benommen oder müde sind.

Falls bei Ihnen oder einem Ihrer Angehörigen bereits epileptische Anfälle aufgetreten sind, wenden Sie sich vor dem Spielen an einen Arzt.

Warnung: Glas des Touchscreens

Der Touchscreen des Geräts besteht aus Glas. Dieses Glas kann beim Herabfallen des Geräts auf eine harte surface oder bei harten Stößen brechen. Um das Risiko von Schnittverletzungen bei gesprungenem oder zerbrochenem Glas zu verringern, berühren oder entfernen Sie die Scherben nicht. Zerbrochenes oder gesprungenes Glas aufgrund von unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch wird unter der beschränkten Garantie behandelt.

Warnung: Erstickungsgefahr

Dieses Gerät kann kleine Teile enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie Kleinteile von Kindern fern.

Warnung: Folgen Sie den Anweisungen zum Vermeiden von Interferenzproblemen

Schalten Sie das mobile Gerät immer aus, wenn entsprechende Hinweisschilder das verlangen. Schalten Sie das Gerät im Flugzeug aus, wenn das Flugpersonal das verlangt oder bevor Sie ein kabinellloses Gerät im Gepäck verstauen. Dieses Gerät besitzt einen „Flugzeugmodus“. Fragen Sie bitte das Flugpersonal, ob Sie ihn während des Flugs verwenden können.



Warnung: Explosionsgefährdete Bereiche

Bereiche mit potenziell explosionsgefährlicher Atmosphäre sind häufig, jedoch nicht immer, entsprechend beschildert. Hierzu gehören beispielsweise Betankungsbereiche, z. B. das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Treibstoffe oder Chemikalien befinden, sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Mehlstaub oder Metallpulver befinden. Schalten Sie Ihr Mobilgerät aus, wenn Sie sich in einem solchen Bereich befinden, und entfernen oder installieren Sie dort keine Batteriegeräte, Netzteile oder sonstiges Zubehör. In solchen Bereichen kann es zu Funkenflug kommen, der eine Explosion oder einen Brand auslösen kann.



Achtung: Teile dieses Geräts sind magnetisch.

Sie können metallische Materialien anziehen. Um das Risiko einer möglichen Funkenbildung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Bereich der elektrischen Anschlüsse frei von Metallteilen ist, bevor Sie Geräte anschließen. Um die Wahrscheinlichkeit der Störung von Kompasswerten, der Unterbrechung des ordnungsgemäßen Funktionierens von Herzschrittmachern oder der Beschädigung von magnetisch gespeicherten Daten zu verringern, dürfen Kreditkarten oder andere magnetische Speichermedien oder magnetisch empfindliche Geräte nicht in die Nähe dieses Geräts gebracht werden.



Achtung: Persönliche medizinische Geräte

Funkfrequenzemissionen von elektronischen Geräten können sich negativ auf den Betrieb anderer elektronischer Geräte auswirken und Fehlfunktionen verursachen. Das Gerät den Bestimmungen zu Funkfrequenzemissionen in Ländern wie USA, Kanada, der Europäischen Union und Japan entsprechend entwickelt, getestet und hergestellt. Dennoch können die Funksender und elektrischen Schaltkreise im Gerät Störungen bei anderen elektronischen Geräten verursachen. Treffen Sie deshalb die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

Herzschrittmacher Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem drahtlosen Gerät und dem Herzschrittmacher, um Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden.

Personen mit Herzschrittmacher:

- Das aktivierte drahtlose Gerät sollte stets mindestens 15 cm vom Schrittmacher entfernt gehalten werden.
- Das Gerät sollte nicht in der Brusttasche transportiert werden.
- Schalten Sie bei möglichen Interferenzen sofort das Gerät aus.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes oder Ihrem Arzt, ob Sie andere elektronische Geräte in Ihrer Nähe betreiben können.



Achtung: Gesundheitswarnung

Die Verwendung elektronischer Eingabegeräte kann schwere Verletzungen oder Krankheiten nach sich ziehen. Das Verwenden eines Computers kann, wie viele Aktivitäten, zu gelegentlichen Beschwerden in den Händen, Armen, Schultern, im Nacken oder anderen Körperteilen führen. Falls Sie jedoch Symptome wie ständige oder immer wieder auftretende Beschwerden, Schmerzen, Hämmern, Kribbeln, Taubheitsgefühl, Brennen oder Steifheit beobachten, SOLLTEN SIE DIESE WARNSIGNALE NICHT IGNORIEREN. WENDEN SIE SICH UMGEHEND AN EINEN ARZT, auch, falls die Symptome auftreten, wenn Sie gerade nicht an Ihrem Computer arbeiten. Solche Symptome können mit schmerzhaften und manchmal dauerhaft einschränkenden Verletzungen oder Beschwerden der Nerven, Muskeln, Sehnen, Blutgefäße und anderer Körperteile verbunden sein.

Zu solchen Muskel- und Skeletterkrankungen gehören das Karpaltunnelsyndrom, Sehnencheidenentzündung, Tenosynovitis und andere Krankheitsbilder.

Viele Fragen im Zusammenhang mit Muskel- und Skeletterkrankungen sind noch nicht ausreichend untersucht, es herrscht jedoch Einigkeit, dass manche Faktoren zu deren Auftreten beitragen, beispielsweise der allgemeine Gesundheitszustand, Stress und der Umgang damit, medizinische und körperliche Zustände sowie die Körperhaltung bei der Arbeit und anderen Aktivitäten (einschließlich Verwendung einer Tastatur oder Maus). Auch die Dauer einer bestimmten Tätigkeit kann ein Faktor sein.

Einige Richtlinien, die Ihnen helfen können, bequemer mit Ihrem Computer zu arbeiten und das Risiko von Muskel- und Skeletterkrankungen zu verringern, finden Sie in der Anleitung zum gesunden Spielen unter www.microsoft.com/surface/support.



Achtung: Überlegungen zur Gesundheit

Das Gerät ist im normalen Betrieb sehr warm werden. Das Gerät entspricht den Grenzwerten hinsichtlich der Temperatur berührbarer surface des International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1). Folgen Sie diesen Richtlinien, um Risiken aufgrund der Wärmeentwicklung zu verringern:

- Stellen Sie das Gerät für den Betrieb auf einer stabilen surface auf, die eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät zulässt.
- Seien Sie beim Betrieb des Geräts auf einem Kissen, einer Decke oder anderem weichen Material vorsichtig, da hier die Luftzirkulation erschwert ist und sich das Gerät überhitzt kann.
- Falls Sie das Gerät auf dem Schoß halten und es unangenehm warm wird, platzieren Sie es stattdessen auf einer stabilen surface.

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

Entsorgung von Akkus und Elektro- und Elektronikaltgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Akku oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und darin enthaltene Akkus nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen Sie Produkt und Batterien an einem entsprechenden Sammelpunkt für das Recycling von Batterien und Elektro- bzw. Elektronikaltgeräten abgeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling tragen zum Umweltschutz bei und verhindern möglicherweise negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die ungeeignete Entsorgung aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Gefahrstoffen in Batterien und Elektro- bzw. Elektronikgeräten verursachen kann. Weitere Informationen, wo Sie Ihre Batterien und Elektro- und Elektronikaltgeräte abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung, Ihrem Müllentsorgungsbetrieb oder im Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Wenden Sie sich an weee@microsoft.com, um weitere Informationen zur WEEE und zu verbrauchten Batterien oder Akkus zu erhalten. Das Produkt enthält eine Lithium-Ionen-Batterie.

Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in Maschinen-, Medizin- oder Industrieanwendungen vorgesehen. Alle Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von Microsoft genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Befugnis des Benutzers für den Betrieb dieses Geräts aufgehoben wird. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit NRTL-geprüften (UL, CSA, ETL, usw.) und/oder IEC/EN 60950-1-konformen (CE-Zeichen) IT-Geräten gedacht. Es sind keine reparierbaren Teile enthalten. Dieses Gerät ist als kommerzielles Produkt für den Betrieb bei +0 °C bis +35 °C eingestuft.

Belastung durch Hochfrequenzenergie

Das Gerät enthält WiFi- und Bluetooth-Funksender und wurde den Richtlinien zur Hochfrequenzenergie und zur spezifische Absorptionsrate der Federal Communications Commission (FCC), der Industry Canada und europäischer Richtlinien entsprechend entwickelt, hergestellt und getestet.

Stellen Sie sicher, dass die Belastung durch Hochfrequenzenergie von WiFi- und Bluetooth-Sendern nicht die Grenzwerte dieser Richtlinien übersteigt. Richten Sie das Gerät dazu so aus, dass Ihr Körper nicht mit der Anzeigeseite in Kontakt kommt, z. B. dass es nicht mit der Anzeige nach unten auf Ihrem Schoß oder Unterkörper liegt.

Erklärung hinsichtlich der Einhaltung von EU-Richtlinien

Hiermit erklärt die Microsoft Corporation, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG und 1999/5/EG erfüllt. Die im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens erforderliche technische Dokumentation wird unter folgender Adresse aufbewahrt:

Microsoft Ireland Operations Ltd.

Carmenahall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18

Irland

+353 1 295 3826

+353 1 706 4110

Dieses Gerät ist für den Gebrauch in allen EU- und EFTA-Ländern bestimmt.



BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	GB	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CY	✓	CY	✓	IS	✓	RO	✓	SI	✓
EE	✓	LV	✓	LT	✓	MT	✓	LI	✓
BG	✓								

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht.

COPYRIGHT

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten, einschließlich Hinweise auf URLs und weitere Internet-Websites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Durch dieses Dokument werden Ihnen keine gesetzlichen Rechte am geistigem Eigentum von Microsoft Produkten eingeräumt. Sie sind berechtigt, dieses Dokument für Ihre internen Zwecke und als Referenz zu kopieren und zu verwenden.

© 2012 Microsoft Corporation, Surface, Windows 8 und Windows RT sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. *Bluetooth* ist eine registrierte Marke der Bluetooth SIG, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

HERSTELLERGARANTIE

GILT NUR FÜR GROSSBRITANNIEN, FRANKREICH UND DEUTSCHLAND

Diese Herstellergarantie („Garantie“) wird Ihnen von Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandford Industrial Estate, Dublin 18, Irland („Microsoft“) gewährt.

DURCH DIE VERWENDUNG IHRER BEI EINEM AUTORISIERTEN FACHHÄNDLER GEKAUFTEN MICROSOFT SURFACE („MICROSOFT HARDWARE“), ODER BEI EINEM AUTORISIERTEN FACHHÄNDLER GEKAUFTEM MICROSOFT ZUBEHÖR („ZUBEHÖR“), ERKENNEN SIE DIE BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE AN.

BITTE LESEN DIE GARANTIE VOR DER BENUTZUNG DER GERÄTE SORGFÄLTIG DURCH. STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DIESER GARANTIE NICHT ZU, VERWENDEN SIE NICHT DIE MICROSOFT HARDWARE BZW. DAS ZUBEHÖR. GEBEN SIE DIE GERÄTE UNBENUTZT BEI IHREM FACHHÄNDLER ODER MICROSOFT AB UND SIE ERHALTEN IHR GELD ZURÜCK.

Weitere Informationen finden Sie unter www.microsoft.com/surface/warranty.

Diese Garantie wird unabhängig von vorgeschriebenen Produktgewährleistungen der Händler bzw. Hersteller unter für Sie geltenden nationalen Gesetzen gewährt. Sie soll Ihnen spezielle und in Einzelfällen auch zusätzliche Rechte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften verleihen und soll die für Sie geltenden Rechte aufgrund der Produktgewährleistung nicht einschränken. Sie kann nicht an Dritte übertragen werden.

1. Garantiebedingungen

- Für einen Zeitraum von **einem (1) Jahr** ab dem Kaufdatum Ihrer Microsoft Hardware oder Ihres Zubehörs von einem autorisierten Fachhändler („Garantiezeitraum“) garantiert Ihnen Microsoft, dass bei einer Verwendung unter normalen Bedingungen keine Fehlfunktionen der Microsoft Hardware oder des Zubehörs aufgrund von Materialfehlern oder Verarbeitungsfehlern auftreten werden.
- Dies ist die einzige Garantie, die Microsoft Ihnen für die Microsoft Hardware oder das Zubehör gewährt. Microsoft gewährt keine darüber hinaus gehenden Garantien oder Gewährleistungen bzw. garantiert keine Beschaffenheitsmerkmale. Auch Dritte dürfen im Namen von Microsoft keine Garantien oder Gewährleistungen geben bzw. Beschaffenheitsmerkmale garantieren.
- WIRD IHNEN UNTER IHRER NATIONALEN GSETZGEBUNG STILLSCHWEIGEND EINE GARANTIE GEWÄHRT, EINSCHLIEßLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER VERKEHRSFÄHIGKEIT ODER TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IST DIE GÜLTIGKEITSDAUER DIESER GEWÄHRLEISTUNG AUF DEN GARANTIEZEITRAUM BESCHRÄNKT. In einigen Gerichtsbarkeiten sind Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Gewährleistung nicht zulässig, sodass diese Einschränkung unter Umständen nicht für Sie gilt.

(d) **Sonstige Definitionen.** „Sie“ bezieht sich auf den ursprünglichen Endnutzer, „Verwendung unter normalen Bedingungen“ bezeichnet normale Verwendungsbedingungen des Verbrauchers gemäß der Bedienungsanleitung.

2. Laufzeit

Unbeschadet gesetzlicher Garantien, die Ihnen aufgrund der nationalen Gesetzgebung zustehen und falls diese Gesetze nicht eine längere Laufzeit vorsehen, gewährt Microsoft Ihnen diese Garantie für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Kaufdatum der Microsoft Hardware bzw. des Zubehörs von einem autorisierten Fachhändler.

3. Gebiet

Diese Garantie gilt in den folgenden Ländern (einschließlich Überseegebiete): Großbritannien, Frankreich und Deutschland.

Sie erkennen an, dass je nach Wohnsitz spezielle Ausfuhrbestimmungen und -regelungen für Sie gelten können, und Sie erklären sich bereit, diese Bestimmungen und Regelungen einzuhalten, wenn Sie Ihre Microsoft Hardware oder das Zubehör ausführen.

4. Inanspruchnahme des Garantieservice

- Bevor Sie die Garantie in Anspruch nehmen, schauen Sie sich die Tipps zur Fehlersuche unter www.microsoft.com/surface/support an.
- Können Sie auch mit der Fehlersuche das Problem nicht beheben, befolgen Sie bitte die Online-Schritte unter www.microsoft.com/surface/warranty.
- Erstellen Sie Back-Ups der Daten oder Programme auf Ihrer Microsoft Hardware oder dem Zubehör und löschen Sie vertrauliche Informationen.** Bevor Sie Ihre Microsoft Hardware oder Ihr Zubehör an Microsoft einschicken oder zu einem autorisierten Fachhändler bringen, beachten Sie das Folgende:
 - ERSTELLEN SIE BACK-UPS DER DATEN ODER PROGRAMME AUF IHRER MICROSOFT HARDWARE ODER DEM ZUBEHÖR UND BEWAHREN SIE EINE KOPIE DER DATEN (EINSCHLIEßLICH FOTOS, DOKUMENTEN, VIDEOS, MUSIK USW.) BZW. PROGRAMME AUF, DIE SIE BEHALTEN MÖCHTEN. MICROSOFT UND DIE FACHHÄNDLER HAFTEN NICHT FÜR IHRE DATEN UND PROGRAMME UND KÖNNEN DIES LÖSCHEN.
 - LÖSCHEN SIE ALLE VERTRAULICHEN DATEN. MICROSOFT UND DIE FACHHÄNDLER HAFTEN NICHT FÜR IHRE PRIVATSPHÄRE, WENN SIE VERTRAULICHE INFORMATIONEN AUF IHREM GERÄT HINTERLASSEN.

Weitere Informationen finden Sie unter www.microsoft.com/surface/warranty.

5. Pflichten von Microsoft

- Nachdem Sie Ihre Microsoft Hardware oder das Zubehör an Microsoft oder einen autorisierten Fachhändler eingeschickt bzw. übergeben haben, werden Microsoft oder der Fachhändler diese überprüfen.
- Stellen Microsoft oder der Fachhändler fest, dass die Microsoft Hardware oder das Zubehör aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers, der während des Garantiezeitraums bei der Verwendung unter normalen Bedingungen aufgetreten ist, eine Fehlfunktion zeigen, werden Microsoft oder der Fachhändler (nach eigener Wahl) das Gerät reparieren oder austauschen bzw. Ihnen den Kaufpreis erstatten, wenn nicht eine zwingende gesetzliche Bestimmung Ihres Landes etwas anderes vorschreibt. Die Reparatur kann mit neuen oder überarbeiteten Teilen erfolgen. Das Gerät kann gegen ein neues oder überarbeitetes Gerät ausgetauscht werden.
- Nach der Reparatur oder dem Austausch gilt für Ihre Microsoft Hardware oder das Zubehör die Restlaufzeit des ursprünglichen Garantiezeitraums oder ein Zeitraum von 90 Tagen nach dem Versand durch Microsoft oder den Fachhändler, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.
- WENN SICH AUS IHRER NATIONALEN GSETZGEBUNG NICHT ETWAS ANDERES ERGIBT, IST IHR EINZIGES RECHTSMITTEL GEGÜBER MICROSOFT DIE REPARATUR ODER DER AUSTAUSCH IHRER MICROSOFT HARDWARE ODER DES ZUBEHÖRS BZW. DIE ERSTATTUNG DES KAUFPREISES.
- Weisen Ihre Microsoft Hardware oder das Zubehör nach Ablauf des Garantiezeitraums eine Fehlfunktion auf, haben Sie keinen Anspruch auf eine Garantie mehr. Nach Ablauf des Garantiezeitraums kann Ihnen Microsoft für die Diagnose und Behebung von Problemen, auch wenn die Bemühungen nicht erfolgreich sind, eine Gebühr in Rechnung stellen.

6. Garantieausschlüsse

Microsoft haftet nicht und die Garantie gilt nicht, auch nicht gegen Zahlung einer Gebühr, wenn Ihre Microsoft Hardware oder das Zubehör:

- (a) durch die Verwendung von nicht durch Microsoft verkauften oder lizenzierten Produkten beschädigt wurden;
- (b) geöffnet, geändert oder manipuliert wurden (u.a. zur Umgehung von technischen Beschränkungen oder Sicherheitsmechanismen von Microsoft.) bzw. die Seriennummer geändert oder entfernt wurde;
- (c) durch äußere Einflüsse beschädigt wurden (u.a. Fallenlassen, Berührung mit Flüssigkeiten, Verwendung mit unzureichender Lüftung usw. oder Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung);
- (d) Kratzer, Dellen usw. oder andere oberflächliche Schäden aufweist; oder
- (e) nicht von Microsoft oder einem autorisierten Fachhändler repariert wurden.

Microsoft kann nicht garantieren, dass Ihre Verwendung der Microsoft Hardware oder des Zubehörs ununterbrochen, rechtzeitig, sicher oder fehlerfrei erfolgen kann bzw. dass keine Daten verloren gehen können.

7. AUSSCHLUSS BESTIMMTER SCHÄDEN

WENN DIE NATIONALE GESETZGEBUNG IHRES LANDES NICHT AUSDRÜCKLICH ETWAS ANDERES VORSCHREIBT, HAFTET MICROSOFT NICHT FÜR INDIREKTE, ZUFALLS-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN; VERLUST VON DATEN, PRIVATSPHÄRE, VERTRAULICHEN INFORMATIONEN ODER GEWINNAUSFALL; ODER DIE UNFÄHIGKEIT, IHRE MICROSOFT HARDWARE ODER DAS ZUBEHÖR ZU VERWENDEN. DIESE AUSSCHLUSSBESTIMMUNG GILT AUCH, WENN MICROSOFT ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE UND AUCH FÜR DEN FALL, DASS MIT EINEM RECHTSMITTEL DER DAMIT VERBUNDENE ZWECK NICHT ERREICHT WURDE. Einige Länder lassen Ausschluss oder Einschränkungen der Haftung in Bezug auf Zufalls- oder Folgeschäden nicht zu, sodass die obige Beschränkung bzw. der obige Ausschluss ggf. nicht in diesen Ländern gilt.

8. Weitere Bedingungen

Wenn Sie versuchen, technische Beschränkungen oder Sicherheitssysteme Ihrer Microsoft Hardware oder des Zubehörs auszuschalten bzw. zu umgehen, kann dies dazu führen, dass Ihre Microsoft Hardware oder das Zubehör dauerhaft nicht mehr funktionieren. Dadurch verfällt auch diese Garantie und Ihre Microsoft Hardware oder das Zubehör können nicht von einem autorisierten Händler repariert werden, auch nicht gegen eine Gebühr.

9. Geltendes Recht

Diese Garantie unterliegt ungeachtet des Kollisionsrechts der nationalen Gesetzgebung an Ihrem Wohnort und wird gemäß dieser ausgelegt.

www.microsoft.com/surface



X18-34738-01